

## Lejetyper



Enkelt hjulleje eller dobbeltleje (nogle fabrikanter kalder dette for kompakthjulleje).

Af- og påmontering af lejer på biler: Brug (x) WA1090-20 og cylinder WA1090-01-WAL / WA1090-02-WAL. se video



Drivaksler der sidder fast : Brug 4-5 huls flange WA1090-30. se video



Ved montering **UNDGÅ** slag med hammer da det kan beskadige ABS krans / integreret føler.

Lejer i hus.

Af- og påmontering på biler: Brug (x) WA1090-20 og cylinder WA1090-01-WAL / WA1090-02-WAL. se video



Lejehuset ruster fast i spindel.

Drivaksler der sidder fast: Brug 4-5 huls flange WA1090-30. se video



Ved montering **UNDGÅ** slag med hammer da det kan beskadige ABS krans / integreret føler.



Kompakthjulleje (leje med flange).

Afmontering af lejer på biler: Brug WA1090-20.

Påmontering af lejer på biler: Brug (xx) WA1090-25 påmonteringsværktøj og cylinder WA1090-01-WAL / WA1090-02-WAL samt modhold. se video



Påmonteringsværktøjet går bag om flangen og presser på yderringen af lejet, og evt låsering.

Ved montering **UNDGÅ** slag med hammer da det kan beskadige ABS krans / integreret føler.

**Der må ikke presses på flangen!**